

Е. Инструкция по стальной цепи 5056849 для X85

Инструкция по монтажу системы X85, необходимую информацию о системе XM см. инструкцию на веб-сайте FlexLink "Стальная цепь XM".

PO
CC
X45
XS
X65
X65P
X85
X85P
XH
XK
XKP
X180
X300
GR
CS
XT
WL
WK
XC
XF
XD
ELV
CTL
FST
TR
APX
IDX

Размеры	

Ремонтный комплект для концевых приводов 5058263				
Ремонтный комплект для концевых приводов 5058263				
Деталь	Кол.	Номер	Название	№ изделия
1	2	5057414	Колесо 1153-0 НРІ-50 НК/К	5057414
2	1	5111385	Распорная втулка	5111385
3	1	5111401	Винт	5111401
4	2	5046416	Шайба	BRB 8,4x16x1,6
5	1	5046629	Гайка	5046629
Порядок действий:				
Закрепите детали из ремонтного комплекта, используя существующие отверстия на боковых панелях привода, как показано на рисунках выше. После установки отрегулируйте положение роликов.				

Ремонтный комплект для прямого концевых приводов 5058269				
Ремонтный комплект для прямого концевых приводов 5058269				
Деталь	Кол.	Номер	Название	№ изделия
1	2	5058267	Защита от провисаний	5058267
2	2	5057414	Колесо 1153-0-НРІ-50 НК/К	5057414
3	1	5054359	Винт	M6S M8x100 H 8
4	1	5046629	Гайка	5046629
5	2	5046416	Шайба	BRB 8,4x16x1,6
6	1	5058266	Распорная втулка	5058266
Порядок действий:				
Снимите существующие защиты от провисаний (А) и замените их новыми деталями (В), входящими в ремонтный комплект. После установки отрегулируйте положение роликов (С).				

