E. Consignes spécifiques pour la chaîne en acier 5056849 pour X85

Pour plus de détails à propos du montage du système X85 et pour obtenir les informations correspondantes relatives au système XM, consulter le site Internet Flexlink, chaîne en acier XM.

Dimensions



Il est également possible d'utiliser la glissière XBCR 25 PB.

Kit de reconstruction de module d'entraînement d'extrémité, 5058263



Kit de reconditionnement pour module d'entraînement d'extrémité **5058263**

Objet	Qté	N° id	Nom	N° d'article
1	2	5057414	Roue 1153-0 HPI-50 NK/K	5057414
2	1	5111385	Entretoise	5111385
3	1	5111401	Vis	5111401
4	2	5046416	Rondelle	BRB 8,4x16x1,6
5	1	5046629	Ecrou	5046629

Procédure :



Utiliser les trous pré-percés dans les plaques latérales du module d'entraînement pour installer le kit de reconditionnement en consultant les images ci-dessus. Ajuster la position des rouleaux une fois l'installation terminée.

Kit de reconditionnement de module d'entraînement d'extrémité, entraînement direct, 5058269



Kit de reconditionnement pour module d'entraînement d'extrémité, entraînement direct **5058269**

Objet	Qté	N° id	Nom	N° d'article
1	2	5058267	Protection anti-mou	5058267
2	2	5057414	Roue 1153-0-HPI-50 NK/K	5057414
3	1	5054359	Vis	M6S M8x100 H 8
4	1	5046629	Ecrou	5046629
5	2	5046416	Rondelle	BRB 8,4x16x1,6
6	1	5058266	Entretoise	5058266

Procédure :



Les dispositifs de protection anti-mou d'origine (A) devront être remplacés par de nouvelles pièces (B), faisant partie du kit de reconditionnement. Ajuster la position des rouleaux (C) une fois l'installation terminée.